

INSTRUCȚIUNI DE ANSAMBLARE – GRĂȚAR ALICUDI

Înainte de instalarea grătarului, vă rugăm să vă asigurați de următoarele:

- **Grătarul trebuie să fie instalat pe o fundație rigidă (beton sau suprafețe similare), suprafețe care rămân stabile de-a lungul timpului.**
- Trebuie păstrată o distanță de siguranță de cel puțin 6m între grătar și clădirile, copacii sau arbuștii din jur.
- Construiți o platformă betonată pentru a monta baza grătarului (1,2).
- Ansamblați celelalte componente în ordine numerică, una peste alta, folosind mortar refractar pentru fixare.
- Verificați tot timpul ca suprafețele să fie poziționate perfect orizontal, iar în cazul în care aveți diferențe, folosiți mortar petru a le remedia.
- Componenta (4) protejează împotriva cenușei care poate cădea accidental în timpul folosirii. Aceasta se va instala la baza părții superioare a grătarului.
- Datorită elementelor constructive colorate în masă și a finisării sale speciale, acest grătar nu necesită chituiră sau vopsirea. Dacă se dorește finisarea ulterioară a grătarului, vă sugerăm folosirea unei vopsele de exterior rezistente la apă.
- Grătarul trebuie să fie lăsat spre uscare 4 zile înainte de utilizare.

IMPORTANT

- În cazul folosirii îndelungate a grătarului, pot apărea crăpături, apariția acestora fiind normală și neinfluențând funcționarea normală a acestuia.
- Expunerea grătarului în aer liber, datorită unui fenomen natural, duce la posibilitatea apariției a unor pete albe de calcar, acestea neinfluențând funcționarea normală a acestuia. Acestea se pot înlătura prin folosirea unei soluții formate din 30% oțet și 70% apă.
- Încingeți grătarul încet. Evitați aprinderea unui foc puternic, mai ales dacă grătarul este umed. Acestea pot preveni formarea crăpăturilor datorită încălzirii excesive pe o suprafață rece.
- A nu se stinge focul cu apă.
- Vă recomandăm protejarea grătarului pe timp de iarnă, mai ales la temperaturi negative.
- Pentru protejarea grătarului, vă recomandăm utilizarea unui produs transparent izolator de exterior. Această operațiune poate fi făcută o dată pe an.

ATENȚIE!!!!

- **Nu folosiți grătarul în spații închise.**
- Nu folosiți spirt sau alte produse petroliere inflamabile pentru aprinderea sau reaprinderea focului. Folosiți produse ecologice care contin rasini naturale.
- Aprindeți focul și așteptați cel puțin 30 de minute până începeți gătitul. Nu gătiți până când combustibilul nu este absorbit de jar.
- AVERTISMENT! Nu lăsați copii și animalele lângă foc .
- Datorită încălzirii excesive a grătarului, mutarea în timpul gătitului nu este admisă.
- **Pentru gătit folosiți doar cărbune de lemn.** Aprindeți focul în mijlocul încărcăturii.
- Nu folosiți grătarul pe post de incinerator de gunoi, materiale sau lemne lăcuite.
- Ambalajul de împachetare a acestui grătar, trebuie predat centrelor de reciclare.
- Atenție! Folosiți mănuși și ustensile cu mâner atermic.
- Păstrați numărul modelului și codul de bare de pe ambalaj, în eventualitatea unor plângeri sau comandarea ulterioară a unor părți componente.
- Dimensiunile pot fi modificate, acestea fiind orientative.

INSTRUCȚIUNI DE ANSAMBLARE – GRĂȚAR ALICUDI

Înainte de instalarea grătarului, vă rugăm să vă asigurați de următoarele:

- **Grătarul trebuie să fie instalat pe o fundație rigidă (beton sau suprafețe similare), suprafețe care rămân stabile de-a lungul timpului.**
- Trebuie păstrată o distanță de siguranță de cel puțin 6m între grătar și clădirile, copacii sau arbuștii din jur.
- Construiți o platformă betonată pentru a monta baza grătarului (1,2).
- Ansamblați celelalte componente în ordine numerică, una peste alta, folosind mortar refractar pentru fixare.
- Verificați tot timpul ca suprafețele să fie poziționate perfect orizontal, iar în cazul în care aveți diferențe, folosiți mortar petru a le remedia.
- Componenta (4) protejează împotriva cenușei care poate cădea accidental în timpul folosirii. Aceasta se va instala la baza părții superioare a grătarului.
- Datorită elementelor constructive colorate în masă și a finisării sale speciale, acest grătar nu necesită chituiră sau vopsirea. Dacă se dorește finisarea ulterioară a grătarului, vă sugerăm folosirea unei vopsele de exterior rezistente la apă.
- Grătarul trebuie să fie lăsat spre uscare 4 zile înainte de utilizare.

IMPORTANT

- În cazul folosirii îndelungate a grătarului, pot apărea crăpături, apariția acestora fiind normală și neinfluențând funcționarea normală a acestuia.
- Expunerea grătarului în aer liber, datorită unui fenomen natural, duce la posibilitatea apariției a unor pete albe de calcar, acestea neinfluențând funcționarea normală a acestuia. Acestea se pot înlătura prin folosirea unei soluții formate din 30% oțet și 70% apă.
- Încingeți grătarul încet. Evitați aprinderea unui foc puternic, mai ales dacă grătarul este umed. Acestea pot preveni formarea crăpăturilor datorită încălzirii excesive pe o suprafață rece.
- A nu se stinge focul cu apă.
- Vă recomandăm protejarea grătarului pe timp de iarnă, mai ales la temperaturi negative.
- Pentru protejarea grătarului, vă recomandăm utilizarea unui produs transparent izolator de exterior. Această operațiune poate fi făcută o dată pe an.

ATENȚIE!!!!

- **Nu folosiți grătarul în spații închise.**
- Nu folosiți spirt sau alte produse petroliere inflamabile pentru aprinderea sau reaprinderea focului. Folosiți produse ecologice care contin rasini naturale.
- Aprindeți focul și așteptați cel puțin 30 de minute până începeți gătitul. Nu gătiți până când combustibilul nu este absorbit de jar.
- AVERTISMENT! Nu lăsați copii și animalele lângă foc .
- Datorită încălzirii excesive a grătarului, mutarea în timpul gătitului nu este admisă.
- **Pentru gătit folosiți doar cărbune de lemn.** Aprindeți focul în mijlocul încărcăturii.
- Nu folosiți grătarul pe post de incinerator de gunoi, materiale sau lemne lăcuite.
- Ambalajul de împachetare a acestui grătar, trebuie predat centrelor de reciclare.
- Atenție! Folosiți mănuși și ustensile cu mâner atermic.
- Păstrați numărul modelului și codul de bare de pe ambalaj, în eventualitatea unor plângeri sau comandarea ulterioară a unor părți componente.
- Dimensiunile pot fi modificate, acestea fiind orientative.